

GEWONE RESET

PRIK MET EEN PEN IN HET ROND GAATJE BOVEN DE USB CONNECTOR:
OP HET SCHERM KOMT KADER, SELECTEER REBOOT.
KASSA START AUTOMATISCH OP.

HARDE RESET

Indien de vorige procedure niet lukt.


ZET DE KASSA OP 0 MET DE SCHAKELAAR.
(achter het klepje)


NEEM EEN PAPERCLIP, PLOOI DEZE OPEN ZOALS OP FOTO.
PRIK 2 SECONDEN MET DE PAPERCLIP IN HET KLEINSTE GAATJE
ONDER DE SD-KAART.
HET LICHTJE OP HET SCHERM GAAT UIT.


WACHT 2 SECONDEN

ZET DE SCHAKELAAR TERUG OP 1 (AAN)
NA 2 MINUTEN ZAL HET KASSA PROGRAMMA TERUG
OPSTARTEN EN KAN JE VERDER WERKEN.

!!! Na harde reset moet datum en tijd ingesteld worden

- Druk bovenaan op 2 seconden op de aan/uit knop Druk op het huisje 


- Druk op knop  Instellingen


- Schuif naar onder 

- **Druk Datum en Tijd**
- **Druk Tijd instellen**



- Wijzig uur door naar boven of onder te vegen
- Druk Instellen
- Druk op datum instellen, wijzig zoals hierboven
- Druk bovenaan op 2 seconden op de aan/uit knop

- Druk op het huisje 

- Druk  om de kassa op te starten